

Instrukcja obróbki

Krawędzie z Triflex Stone Design

Krawędzie z Triflex Stone Design



Krawędzie z Triflex Stone Design

Ważna informacja: Najpierw wykonaj słupki z ukształtowanymi elementami i sklej je ze sobą. Następnie wykończ obszar za pomocą Triflex Stone Design.

Przygotowanie:

Na powierzchni pionowej, np. łączenia ze ścianami lub podstopnice, wykonuje się elementy kształtowe Triflex Stone Design. Wysokość elementów kształtowych powinna odpowiadać wysokości uszczelnienia.



Wykonanie szalunku:

Do tworzonego elementu kształtowego wykonuje się szalunek pod wymiar. Wysokość krawędzi musi odpowiadać wybranemu typowi uziarnienia Triflex Stone Design.



Tkanina zbrojeniowa:

Aby uzyskać stabilne elementy kształtowe, szalunek wyłożony folią rozdzielającą wykłada się tkaniną zbrojeniową, np. WDVS lub Triflex ProMesh.



Mieszanie:

Wymieszać żywicę Triflex Stone Design R 1K z Triflex Stone Design S (żwir marmurowy lub grys granitowy) zgodnie z kartą charakterystyki produktu.



Wypełnianie:

Gotową do użycia mieszankę nanieść na szalunek i równomiernie rozprowadzić.



6

Wyglądanie:

Pacą do wygładzania zagęścić Triflex Stone Design i czysto przeciągnąć krawędź szalunku.



7

Utwardzanie:

Po około 3 godzinach (w temperaturze +20 °C) należy wyjąć z szalunku element kształtowy Triflex Stone Design wraz z folią rozdzielającą, jeżeli szalunek jest potrzebny dla innych elementów, i pozostawić do utwardzenia na ok. 12 godzin.



8

Formowanie krawędzi:

Po maks. 6 godzinach utwardzania (w temperaturze +20 °C) element kształtowy jest jeszcze elastyczny i można go ostrożnie zginać, np. w przypadku kolumn lub okrągłych elementów budowlanych. Zamocować element do momentu całkowitego utwardzenia.



9

Montaż:

Utwardzony element kształtowy może być docinany. Pokryć tylną stronę elementu kształtowego masą szpachlową Triflex Cryl (Spachtel) i natychmiast zamontować. W razie potrzeby ułożyć profil końcowy (np. Schlüter).



10

Skończone:

Podstawa zamontowana i podniesiona powierzchnia.

