

Środek czyszczący

Środek czyszczący Triflex do szkła (Glas Reiniger)



Charakterystyka produktu

Możliwości zastosowań

Środek czyszczący Triflex do szkła (Glas Reiniger) stosuje się do szkła. Służy on do przygotowania podłoży szklanych przed zagruntowaniem przy użyciu Triflex Glas Primer.

Właściwości

Środek czyszczący Triflex do szkła (Glas Reiniger) to rozpuszczalnikowy środek czyszczący do podłoży szklanych.

Postać

Pojedyncza butelka

750 ml Środek czyszczący Triflex do szkła (Glas Reiniger)

Kolory

Transparentny

Przechowywanie

Przechowywać w stanie zamkniętym i niez mieszanym w chłodnym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez ok. 12 miesięcy. Należy unikać bezpośredniego oddziaływania światła słonecznego na pojemniki z materiałem, także na placu budowy.

Warunki obróbki

Stosowanie środka czyszczącego Triflex do szkła (Glas Reiniger) możliwa jest przy temperaturze podłoża i otoczenia od min. 0 °C do maks. +35 °C.

Zużycie materiału

W zależności od stopnia zanieczyszczenia należy liczyć się ze zużyciem min. 0,05 l/m² (50 ml) na gładkiej, równej powierzchni.

Czas odparowywania

Ok. 10 min. w temp. +20 °C



Wskazówki odnośnie szczególnych zagrożeń

Patrz Karta charakterystyki, sekcja 2

Zalecenia w zakresie bezpieczeństwa

Patrz Karta charakterystyki, sekcja 7 i 8

Postępowanie w razie wypadku i pożaru

Patrz Karta charakterystyki, sekcja 4, 5 i 6

Podstawowe informacje

Gwarantujemy stałą, wysoką jakość naszych produktów. Systemów Triflex nie należy mieszać z wyrobami innych producentów.

Zalecenia techniczne odnoszące się do stosowania naszych produktów opierają się na obszernych pracach rozwojowych oraz wieloletnich doświadczeniach i są przekazywane zgodnie z najlepszą wiedzą. Najróżniejsze wymogi związane ze specyfiką obiektów i odmiennymi warunkami zastosowania sprawiają jednak, że konieczne jest sprawdzenie przydatności produktu do konkretnego użycia przez wykonawcę. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian w produktach podyktowanych postępem techniki oraz poprawą ich właściwości.

Ważna informacja:

Podczas stosowania środka czyszczącego Triflex należy nosić specjalne rękawice.